

MANUAL DEL USUARIO



Modelos KS5510 WH/BL/GR/YE/OR

Gracias por elegir la compra de nuestros productos. Los mismos han sido pensados por especialistas para brindarle un correcto funcionamiento. Por favor lea este sencillo manual para poder así obtener un mejor beneficio de su nueva pelota.



Modo de uso

El uso de las pelotas de luz es sumamente sencillo. Para encenderla solo debe retirar la ficha que se provee junto con la pelota en el único agujero que esta tiene. La pelota brillará hasta que la carga de la batería se agote. Para apagarla inserte nuevamente la ficha. Puede resistir todo tipo de golpes de uso normal en malabarismo cuando está encendida.

En caso de extravío o rotura de la ficha de encendido puede pedirla como accesorio o comprarla en cualquier casa del rubro.

El tiempo de duración de la luz es de aproximadamente 3 horas de uso continuo. Durante la primer hora el brillo es alto, durante el tiempo siguiente disminuye un poco la intensidad.

Debido a que las baterías tienen un tiempo de almacenamiento, la carga de las mismas se pierde con el pasar del tiempo. Si usted cargó sus pelotas y las guardó durante 2 meses es muy probable que al utilizarlas no alcancen las 3 horas de brillo. La pérdida depende principalmente de la temperatura de almacenamiento. Lo ideal es a temperatura ambiente (20 grados). Si tiene pensado utilizarlas y las tuvo guardadas por largos periodos es conveniente realizar una carga completa.



Cargando su pelota:

Las pelotas pueden cargarse con el multicargador suministrado. En caso de rotura o pérdida hemos incluido el regulador de carga dentro de la pelota. De esta forma se puede utilizar cualquier fuente de alimentación adquirida en casas del rubro que cumplan la especificación:

- ✗ Tensión de salida: 8 a 24VDC / 300mA
- ✗ Tipo de conector: plug hueco 2,1mm
- ✗ Polaridad: $+\text{---}\bigcirc\text{---}$ (protegida contra polaridad inversa)

Para cargar la pelota debe enchufar indistintamente alguna de las salidas del multicargador al conector en la misma.

El tiempo de carga completa es de 14 horas. Puede hacer cargas parciales de por ejemplo 7 horas, luego usar la pelota 1 hora y darle nuevamente 7 horas de carga.

En caso de olvidarse el cargador conectado a la pelota el circuito de protección evita que la batería se dañe.

Tenga en cuenta que una vez que la alcanzó la máxima carga a las 14 horas no se logrará mayor autonomía dejándola en carga por más tiempo.



Cuidando mejor su pelota

Para lograr mejores resultados tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- ✗ Cuide su pelota de salpicaduras o mojaduras en la zona del conector de carga / encendido
- ✗ Cargue previamente su pelota cuando vaya a guardarla por largos periodos.
- ✗ En caso de no utilizar la pelota por más de 2 meses realice una carga completa. El almacenamiento de las baterías descargadas disminuye su vida útil.
- ✗ Cargas de más de 14 horas no logran mayor autonomía.
- ✗ No exponga la pelota al calor ni frío extremos.
- ✗ Evite los golpes en el conector con la ficha de encendido/apagado insertada.



Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el mismo no debe ser tratado como desecho hogareño. En cambio debe ser depositado en un lugar apropiado para el reciclado de equipos electrónicos.



Garantía:

Cada pelota como así también el multicargador tiene garantía de buen funcionamiento bajo condiciones de uso normales según se especifica en el manual durante un período de 6 (seis) meses.

Para hacer válida la misma debe presentar su comprobante de compra y este manual con los números de serie de cada pelota escritos.

Contáctenos en:

- ✗ vía e-mail a kosmosmalabares@yahoo.com.ar
- ✗ tel: +54-11-48992619 / -54-1147901256
- ✗ su distribuidor

Quedan excluidos de la garantía las siguientes fallas:

- ✗ Corrosión en el conector
- ✗ Daños externos a la pelota por mal uso o utilización de solventes

Fecha de compra	Nº serie